

# 車内Wi-Fiアイコン非表示化手順

【三菱製 ホンダアクセス用品オプションナビ】  
LXM-237VFLi 11インチ  
LXM-237VFNi 9インチ  
LXM-247VFLi 11インチ  
LXM-247VFNi 9インチ



①HOME画面内の「」を押下



②車内Wi-Fiの「」を押下



③「」が外れたことを確認



④HOME画面から「車内Wi-Fiアイコン」が削除されていることを確認